


# „ADLA“

## Der Stopfapparat für jede Nähmaschine



Hebel  
nach  
unten

Verkaufspreis DM 1,—

Waren-Nr. 38 89 00 00

Der berechnete Preis entspricht dem zulässigen  
Preis des Jahres 1944.

Zum Stopfen und zum Nähen nach allen Seiten hänge man den Apparat wie abgebildet an die Nähmaschine.

Das Füßchen muß so angehoben werden, daß ein Pfennigstück flach darunter gelegt werden kann. Dadurch ist jedes Wäschestück bequem nach allen Seiten zu führen. Damit der Oberfaden nicht so leicht reißen kann, wird der Fadenspanner etwas lockerer gestellt. Der Schiffchenfaden muß mittelmäßig herauslaufen.

Untergarn und Obergarn muß immer von gleicher Stärke sein.

Im Anfang etwas behutsam stopfen, also erst einmal einarbeiten. Man nimmt am besten ein Handtuch, da lernt es sich sehr leicht. Bei ganz dünnen Stoffen (wie Seide) etwas Papier unter den Stoff legen, damit er sich nicht zusammenziehen kann.